

Betriebsanleitung IBISController



Version 1.0 vom 16.01.2021
von DerGrafikfehler

Menüführung

Der IBISController weist im Vergleich zu anderen IBIS-Geräten eine deutlich andere Menüführung und Bedienung auf, die möglicherweise nicht direkt schlüssig erscheint. Daher eine kleine Übersicht über die einzelnen Punkte:

Hauptbildschirm

Im Hauptbildschirm wird im Display folgendes angezeigt:

Zeile 1: aktuelle Haltestelle

Zeile 3: Außenbeschilderung

Zeile 4: Kodierung in folgender Reihenfolge: Linie(vierstellig), Liniensuffix, Zielcode, Routencode, Abweichung vom Fahrplan



Über die Zahlentasten 1-4, 6 und 9 können von hier aus die einzelnen Untermenüs erreicht werden. Die Taste 8 spielt die Ansage der aktuellen Haltestelle ab bzw., je nach Konfiguration, wird auch eine Station weiter geschaltet.

Linieneingabe



Das Menü der Linieneingabe kann durch Drückender Taste 1 erreicht werden. Hier werden die reinen Liniennummern ohne Zusätze eingegeben, sie können maximal vierstellig sein. Mit der Taste „Zurück“ kann die Eingabe wieder gelöscht werden, pro Tastendruck eine Zahl. Mit „OK“ wird die Eingabe übernommen. Sollte die Eingabe leer bleiben, wird durch den Druck auf „OK“ die Eingabe nicht übernommen.

Linien suffix-Eingabe



Dieses Menü kann über die Taste 2 erreicht werden. Über dieses Menü können Sondercodes für die Linienanzeige eingegeben werden, die Eingabe erfolgt analog zur Linieneingabe, ist allerdings zweistellig. Für die korrekte Linienkodierung ist diese Eingabe nicht zwingend notwendig. Die Codes für die entsprechenden Sonderzeichen sind von den verbauten Außenanzeigen abhängig.

Zieleingabe über Liste



Über die Taste 3 kann diese Zielliste erreicht werden. Diese kann mit den Tasten 0 bzw. 5 durchgeschaltet werden, die Taste „Zurück“ führt direkt zurück zum Hauptbildschirm, die Taste „OK“ legt das aktuell gewählte Ziel (Zeile 2) als aktuelles Ziel fest. Erneutes Drücken der Taste 3 öffnet das Zielcode-Eingabemenü, die Eingabe erfolgt analog zur Linieingabe.

Routeneingabe



Das Menü zur Routenauswahl kann über die Taste 4 erreicht werden. Analog zur Zielliste können hier die Routen mit den Tasten 5 und 0 die Routen durchgeschaltet werden. In der ersten Zeile wird die Routennummer angezeigt, in der zweiten die Starthaltestelle und in der dritten Zeile die Endstation. Wie auch bei der Zielliste öffnet ein erneutes Drücken der Taste 4 die Routencode-Eingabe.

Haltestellenliste



Über die Taste 6 kann die Haltestellenliste erreicht werden. Die Bedienung ist identisch zur Zielliste, mit „OK“ wird die aktuelle Haltestelle gewählt, die Taste 8 bewirkt das gleiche und spielt die Ansage ab.

Sonderansagen:



Das Sonderansagen-Menü wird über die Taste 9 aufgerufen. Wie auch bei der Haltestellenliste können die vorhandenen Sonderansagen über die Tasten 0 und 5 durchgeschaltet werden, mit der Taste 8 wird die Ansage abgespielt.

Weitere Besonderheiten

Die automatische Haltestellen-Fortschaltung ist nur bei aktivem Fahrplan aktiv, über die Taste 8 kann die Haltestelle bei entsprechender Konfiguration manuell weitergeschaltet werden.