

IKARUS 256.50 PACK



Konvertálás: GMI, bocskor3

Modell: GMI, VL67, SnyderD

Hangok: bocskor3, HVN-731, CCV-520, M-R-Software, Perotinus

Szkriptek: bocskor3, m-r-software

Külön köszönet: Geri556, Béres Márton, Routeres

TARTALOM

1.....	
2.....	TARTALOM
3-4-5.....	ABF-365
6-7-8-9.....	ABF-395
10-11-12.....	AEU-777
13-14-15.....	BRA-612
16-17-18.....	DUD-615
19.....	INDÍTÁS
20.....	IZZÍTÁS
21-22.....	FŰTÉS / SZELLŐZÉS
23.....	KONVEKTA KLÍMA, KÜLSŐ AJTÓNYITÁS
24.....	RÁDIÓ / ZENE BERAKÁSA
25.....	RETARDER
26-27-28.....	EGYÉB FUNKCIÓK
29.....	

IKARUS 256.50V (ABF-365)



Motor:

Rába D10 UTS-184

10350 cm³

250LE / 1900RPM

1140Nm / 1100RPM

EURO 0

Váltó:

Csepel-ZF S6-90U

6 sebességű kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:

Rába MVG 118

Áttétel: 5.44

ABF-365 MŰSZERFAL LEÍRÁS



- 1. - 2. Bal / Jobb ablaktörlő
- 3. Tükörfűtés
- 4. Első ködlámpa
- 5. Fűtőventilátor (első)
- 6. Fűtés (sofőr alatt)
- 7. – 8. Utastér világítás
- 9. Világítás (sofőr)
- 10. Világítás (folyosó)

- 11. -12. Fűtés (utastér)
- 13. Tetőventilátor
- 14. Kijelző világítás
- 15. Elakadásjelző
- 16. Motor start
- 17. Izzítás
- 18. Kipufogófék

ABF-365 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Jegyadó kapcsoló
2. Motor stop
3. Ablakmosó
4. Kézifék visszajelző
5. Utastér vészjelző (visszajelző)
6. Ládavidágítás
7. Ajtó nyitás / zárás
8. Motor hűtőventilátor

IKARUS 256.50V (ABF-395)



Motor:

Rába D10 UTS-180

10350 cm³

245LE / 1900RPM

1027Nm / 1140RPM

EURO 1

Váltó:

Csepel-ZF S6-90U

6 sebességes kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:

Rába MVG 118

Áttétel: 5.11

ABF-395 MŰSZERFAL LEÍRÁS



- 1. - 2. Bal / Jobb ablaktörlő
- 3. Tükörfűtés
- 4. Első ködlámpa
- 5. - 6. Fűtés (utastér)
- 7. Fűtőventilátor (első)
- 8. Világítás (sofőr)
- 9. Tetőventilátor


- 10. Világítás (folyosó)
- 11. -12. Világítás (utastér)
- 13. Elektr. / Légekürt kapcs.
- 14. Motor hűtőventilátor
- 15. Parklámpa
- 16. Motor start

ABF-395 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Főkapcsoló
2. Ládavilágítás
3. Üzemóra kapcsoló
4. Motor stop
5. Kézifék visszajelző
6. Ablakmosó
7. Utastér vészjelző (visszajelző)
8. Ládavilágítás visszajelző
9. Elakadásjelző
10. Ajtó nyitás / zárás
11. Üzemóra

ABF-395 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Kipufogófék
2. Jegyadó kapcsoló
3. Hűtőrács takaró bőr

IKARUS 256.50V (AEU-777)



Motor:

Rába D10 UTS-155

10350cm³

211LE / 1900RPM

890Nm / 1140RPM

EURO 1

Váltó:

Csepel-ZF S6-90U

6 sebességű kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:

Rába MVG 118

Áttétel: 5.65

AEU-777 MŰSZERFAL LEÍRÁS



- 1. - 2. Bal / Jobb ablaktörlő
- 3. Tükörfűtés
- 4. Első ködlámpa
- 5. Rádió kapcsoló
- 6. Fűtőventilátor (első)
- 7. - 8. Fűtés (utastér)
- 9. Kijelző világítás

- 10. Világítás (sofőr)
- 11. - 12. Világítás (utastér)
- 13. Jegyadó kapcsoló
- 14. Ládayvilágítás
- 15. Motor start

AEU-777 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Ablakmosó
2. Kézifék visszajelző
3. Csengő
4. Ládavidágítás visszajelző
5. Utastér vészjelző (visszajelző)
6. Motor stop
7. Elakadásjelző
8. Ajtó nyitás / zárás

IKARUS 256.50VL (BRA-612)



Motor:

Rába-Man D2356 HM6U

10690cm³

220LE / 2200RPM

765Nm / 1600RPM

Váltó:

Csepel-ZF S6-90U

6 sebességű kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:

Rába MVG 009

Áttétel: 3.909

BRA-612 MŰSZERFAL LEÍRÁS



- 1. - 2. Bal / Jobb ablaktörlő
- 3. Tükörfűtés
- 4. Első ködlámpa
- 5. Fűtőventilátor (első)
- 6. Légbefúvó
- 7. Kijelző világítás
- 8. Világítás (sofőr)
- 9. - 10. Világítás (utastér)

- 11. Világítás (folyosó)
- 12. Narancssárga helyzetjelző
- 13. - 14. Fűtés (utastér)
- 15. Olvasólámpa engedélyező
- 16. Ládavilágítás
- 17. Motor start
- 18. LEHEL hűtő kapcsoló

BRA-612 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Motor hűtőventilátor
2. Főkapcsoló
3. Motor stop
4. Kézifék visszajelző
5. Ablakmosó
6. Ládavilágítás visszajelző
7. Utastér vészjelző (visszajelző)
8. Elakadásjelző
9. Ajtó nyitás / zárás

IKARUS 256.50E (DUD-615)



Motor:

Rába D10 UTSLL-190

10350cm³

258LE / 1900RPM

1130Nm / 930-1300RPM

EURO 2

Váltó:

Csepel-ZF S6-120U

6 sebességes kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:

Rába MVG 309

Áttétel: 3.909

DUD-615 MŰSZERFAL LEÍRÁS



- 1. - 2. Bal / Jobb ablaktörlő
- 3. Izzítás visszajelző
- 4. Kézifék szükségoldó
- 5. Ablakfűtés (sofőr ablak)
- 6. Tükörfűtés
- 7. Fűtőventilátor (első)
- 8. - 9. Fűtés (utastér)
- 10. Parklámpa
- 11. Első ködlámpa
- 12. Hátsó ködlámpa

- 13. - 14. Világítás (utastér)
- 15. Világítás (folyosó)
- 16. Motor start
- 17. Olvasólámpa engedélyező
- 18. Automata kipufogófék
- 19. Elektr. / Légekürt kapcs.
- 20. Elakadásjelző
- 21. Főkapcsoló
- 22. Utastér vészjelző (visszaj.)
- 23. Alacsony üzemanyagszint visszajelző

DUD-615 MŰSZERFAL LEÍRÁS



1. Kézifék visszajelző
2. Motor stop
3. Ablakmosó
4. Retarder visszajelző
5. Világítás (sofőr)
6. Ládavidágítás
7. ASR kikapcsoló
8. ABS kikapcsoló
9. Ajtó nyitás / zárás

INDÍTÁS folyamata

1. Telepfőkapcsoló bekapcsolása
2. Kulcs behelyezése
3. Főkapcsoló bekapcsolása
4. Izzítás (kivéve Rába D2356 HM6U)
5. Motor indítása

Akkumulátortelep főkapcsoló

(Ládayilágítás)



IZZÍTÁS

ABF-395, AEU-777, DUD-615 rendszámú buszoknál a főkapcsoló felkapcsolásával automatikusan elkezdődik az izzítás, ami az izzítás visszajelzővel követhető:




BRA-612 busznál nincs izzítás funkció.

ABF-365 rendszámú busznál külön kapcsolóval történik az izzítás:



FŰTÉS / SZELLŐZÉS

- **Első fűtőventilátor**
(kétfokozatú): segítségével a szélvédő páramentesíthető. A kapcsolókarokkal beállíthatjuk, hogy a szélvédőre, vagy az utastérbe fűjjük a külső / belső levegőt:



- **Olajkályha:** Az olajkályhával a vizet fűthetjük, ezzel hidegben előmelegíthetjük a motort, viszont fűteni csak úgy tudunk vele, ha a csapot megnyitjuk, illetve a keringető szivattyú be van kapcsolva:



Olajkályha 1-es állás: Kályha és keringető szivattyú bekapcsolva

Olajkályha 2-es állás: Keringető szivattyú bekapcsolva

- **Levegőkályha:** Gázolaj elégetésével felmelegített levegőt fuvat be az utastérbe a fűtés csatornákon keresztül. Használható fűtésre és szellőztetésre is.



1. Fűtő üzem
2. Szellőztető üzem
3. Ventilátor fokozatkapcsoló
4. Izzítás

Fűtés esetén a kapcsolót 1-es állásba kapcsoljuk, majd a 4-es izzító gombot nyomva tartjuk, amíg a narancssárga lámpa nem kezd világítani.


- Szellőztetés lehetőségei:

- Tetőablakok
- Elhúzzható ablakok
- Tetőventilátor (csak ABF-365, ABF-395)
- Kapcsolókarok megfelelő pozícióba kapcsolása
- Légbefúvó (csak BRA-612)
- Levegőkályha (csak BRA-612)

A tetőventilátor bekapcsolása előtt nyissuk le a fedelet:



Kapcsolókarok szellőzés állása: (értelemszerűen ilyenkor nem kapcsoljuk be az első fűtőventilátort)



KONVEKTA klímaberendezés (csak DUD-615)




1. Hőfokszabályzó
2. Főkapcsoló
3. Klíma be / ki
4. Légbefúvó üzemmód be / ki

AJTÓ KÜLSŐ NYITÁS



1. Ajtó nyitás
2. Főkapcsoló
3. Ajtó zárás

Az ajtó csak a 2-es főkapcsoló és az 1-es gomb együttes nyomva tartásával nyitható.



Ajtó légtelenítő

A légtelenítő elfordítása után „kézzel” (egérrel) mozgatható az első ajtó.

RÁDIÓ



1. Hangerő szabályzó
2. Zene lejátszás
3. Zene megállítás
4. Előző zene
5. Következő zene
6. Utastéri hangszórók bekapcs.
7. Rádió főkapcsoló

ZENESZÁM BERA KÁSA:

```

playlist - Jegyzetkönyv
Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

[macro:playlist_frame]
#####
(L.L.mp3_number_track) s0 -1 =
{if}
    "stop_stop" (S.$mp3_track_name)
    1 (S.L.mp3_track_time)
{endif}
#####
Cérátá hű dónnéčť hččáíēŰ íř yñí !!!
A - }, Ö - l, Ü - ~, B - #
ä - $, ö - =, ü - >, ' - ^

Díd'äefäue ířēŦđ dñēŦäíŦē řóäčřčřđčč.
0 (S.L.mp3_max_number_track)

-----0-----
Díd'äefäue ířēŦđ řóäčřčřđčč
10 0
{if}
    ířčâřčŦ' nđŦēr
    "ZENE" (S.$mp3_track_name)
    DđäíēččŦēŦüííññü(â hŦēóíäřđ!)
    160 (S.L.mp3_track_time)
    ířčâřčŦ' nđŦēr ířčâřčŦ'
    "Zene " (S.$mp3_display_track_name)
{endif}

{end}
  
```

Zenék mennyisége (a számolás 0-tól kezdődik)

Zene sorszáma

A zeneszám .wav neve

A zene hossza másodpercben

RETARDER (csak DUD-615)

Retarder kar

Retarder visszajelző



A retarder 5 fokozatú, csak billentyűzetről lehet vezérelni.
Billentyűparancsai:


- Lehúzás: cp_retarder_pridaj
- Kiengedés: cp_retarder_uber

EGYÉB FUNKCIÓK

- **Hűtőtakaró bőr** (csak ABF-395): Hidegebb idő esetén hamarabb bemelegszik a motor:



- **Olvasólámpa** (csak BRA-612 és DUD-615): A műszerfalon lévő engedélyező bekapcsolása után egyenként felkapcsolhatóak:



- **Tükörfűtés:**



- **Parklámpa** (csak ABF-395 és DUD-615): Felkapcsolja a helyzetjelzőket akkor is, ha a főkapcsoló nincs bekapcsolva.



- **Kürt kapcsoló** (csak ABF-395 és DUD-615): Ezzel a kapcsolóval választható, hogy dudálás esetén az elektromos kürt vagy a légkürt szólaljon meg.



- **Kézifék szükségoldó** (csak DUD-615): Ha nincs elegendő levegő, ezzel a kapcsolóval oldható a kézifék:



IKARUS 256.50 PACK

by: GMI, bocskor3

omsigbm.ewk.hu

HUNGARY

KÉSZÜLT: 2015-2020